Sl.no	Point Code	Longitude	Latitude	Easting	Northing
1	Base Point D14 Off	81° 13' 50.71266'' E	18° 37' 34.82244'' N	524340.532	2059499.234
2	A11	81° 13' 15.94600'' E	18° 37' 02.54535'' N	523323.06	2058505.933
3	A64	81° 13' 54.63350'' E	18° 37' 34.60060'' N	524455.425	2059492.564
4	A71	81° 14' 44.67880'' E	18° 36' 44.04923'' N	525923.927	2057940.846
5	A72	81° 14' 07.67830'' E	18° 36' 11.20223'' N	524841.011	2056929.86